



SVコントローラー

[KVA/KVBコントローラーの概要]参照




基板端子台・コネクタ接続図



- CN1 : スイッチング電源用
CN2 : 光電管センサー増設基板用
CN4 : 操作基板用
CN5 : エンコーダー線用
CN6 : 回生抵抗用
CN28 : カウントダウンモニター用

SVコントローラーの操作パネル表示


操作パネルの名称とはたらき



- ① **表示部**
開閉回数、入力チェック・エラー番号などを表示
- ② **Enter 確定スイッチ**
入力チェック・機能設定などに使用
- ③ **up 開スイッチ**
スイッチを押すとシートが開
- ④ **manu/auto 自動/手動切替スイッチ**
運転モード 自動/手動を切り替え
- ⑤ **stop 停止スイッチ**
スイッチを押すとシートが停止
- ⑥ **Hset ECOモードスイッチ**
ECO(エコ)モードの有効/無効を切り替え
- ⑦ **down 閉スイッチ**
スイッチを押すとシートが下降
- ⑧ **開ランプ**
上限停止中：点灯
上昇動作中：点滅
- ⑨ **自動/手動切替ランプ**
手動時：manu点灯(赤色)
自動時：auto点灯(赤色)
※固定モード時は緑色点灯
- ⑩ **ECOモードランプ**
ECO(エコ)モード有効時点灯
- ⑪ **閉ランプ**
下限停止中：点灯
下降動作中：点滅

運転モード切り替え操作

manu/auto切替スイッチを押して運転モードを切り替えます。
自動モードの場合スイッチ部のautoランプが点灯
手動モードの場合はスイッチ部のmanuランプが点灯



運転モードロック/解除操作

自動モードでロック/ロック解除



を押しながら



を押す

手動モードでロック/ロック解除



を押しながら



を押す



運転モードロック中は運転モードランプが緑点灯します。
この場合自動/手動切替スイッチを押しても運転モードは切り替わりません。
解除操作を行ってから切替え操作してください。

上限停止時間は門番が全開した後、起動センサーや光電管センサーが何も検知しない状態
になってからカウントしはじめます。

シートが下降中、光電管センサーが検知すると反転上昇し上限で停止します。
障害物が無くなると上限停止時間後に下降し全閉します。

SVコントローラーのオプション基板設置





オプション基板を設置する際は、安全のため元電源とブレーカーをOFFし、基板を傷つけないよう注意して設置してください。


SVコントローラー

オプション基板設置位置

信号機・回転灯・メロディブザーを使う場合はオプション基板が必要です。
 設置には別途オプションボックスが必要です。
 回転灯はブレーカーのR・SからのAC200Vを、信号機・メロディブザーの場合はスイッチング電源を増設のうえDC24Vを端子台1・2へ接続します。




出力	上層出力	インター	COM	自動	手動	COM	開	閉
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21						



スイッチング電源から出ているDC24V電源コネクタを接続します。

フラットケーブル先端形状の見分け図



コネクタを接続します。
 フラットケーブルの方向を間違えないよう注意してください。

電源入力 AC200V入力：回転灯
 DV24V入力：信号機・メロディブザー（スイッチング電源増設が必要）
 ※回転灯・メロディブザーと信号機は同時に使用できません。

メロディブザー (DC24V電源)

